

ウルトラマントリガー スカイタイプ

©円谷プロ ©ウルトラマントリガー製作委員会・テレビ東京



注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ 交換用手首	9個
■ ウルトラマントリガー スカイタイプ 本体	1体	■ サークルアームズ スカイアロー	1個
■ 交換用カラータイマー(赤)	1個	■ ランバールト光弾エフェクト	1個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



※パーツなどを長時間持たせたままにすると、色が移るおそれがあります。

矢印一覧 / Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashii.jp/
special/t_stage/](https://tamashii.jp/special/t_stage/)

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注 意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



カラータイマーの交換

※下部を押して外します。



カラータイマー
NOTE THE DIRECTION

交換用
カラータイマー(赤)

ウルトラマントリガー
スカイタイプ
本体

ランバルト光弾エフェクト

尖り注意！

WARNING :
SHARP

ランバルト光弾エフェクト



破損に注意！
WARNING :
DELICATE

※重さがありますので、別売りの魂STAGEでの
補助をおすすめします。

可動時の注意

※胸バーツには軟質素材を使用しています。
長時間曲げたままにしないでください。



コスレ注意！

WARNING:
MAY RUB OFF



サークルアームズ スカイアロー

サークルアームズ
スカイアロー

交換用手首I

交換用手首K

