

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー

© Cygames, Inc.

矢印一覧 Arrow List

 取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable



●フィギュア本体

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashii.jp/special/t_stage/



●交換用表情パーツ



●交換用手首



●クリップ



※フィギュア本体の腰などを挟みます。


●支柱



●コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

●台座



他も同様
SAME FOR OTHERS

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲んで飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

注意
CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.