

矢印一覧 / Arrow List

取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

●交換用表情パーツ




① ② ③ ④

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

●フィギュア本体




ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashii.jp/special/t_stage/



●交換用手首



破損に注意!
WARNING:
DELICATE

本体右腕

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

●銃



コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。