

取扱説明書

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

(使用上の注意)

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容 ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- 本体.....1体
- 交換用手首.....6個
- 交換用頭部(レター).....1個
- 交換用頭部(ロボ).....1個
- 交換用頭部(ハクビ).....1個
- 交換用腕輪パーツL/R.....2個
- 交換用バックル(レター).....1個
- 交換用バックル(ロボ).....1個
- 交換用バックル(ハクビ).....1個


矢印一覧 Arrow List

- ← 取り付けます。 Attachable
- ← 取り外します。 Removable
- ← 可動します。 Movable


注意

本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。


■本体手首



■交換用手首(本体手首とつかけることができます。)



本体のギミック




尖り注意!
WARNING: SHARP

破損に注意!
WARNING: DELICATE

レター(他2種) エントリーレイズフォームの再現

※脱着の際は破損・コスレに注意してください。



破損に注意!
WARNING: DELICATE

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF


ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



バックルの脱着

※脱着の際は、白い部分を抑えながら外してください。



※向きに注意してはめ込んでください。

裏から見た図



向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

本体バックル(ナゴ)



交換用バックル(レター)



他のバックルも同様に付け替えます。



交換用バックル(ロボ)



交換用バックル(ハクビ)



交換用バックル(ハクビ)



交換用バックル(ハクビ)




交換用バックル(ハクビ)

紛失注意!
DO NOT MISPLACE

※向きに注意して取り付けてください。

交換用腕輪パーツ 交換用腕輪パーツ



向きに注意!
NOTE THE DIRECTION