

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書).....	1 枚	■ 前脚爪(開)(A/B/C/D).....	各 1 個	■ 放電エフェクト(左/右).....	各 1 個
■ ジンオウガ 本体.....	1 体	■ 後脚爪(開)(左/右).....	各 1 個	■ 台座.....	1 個



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

**注意**  
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しているため、組み立て～操作の際にキズがつく恐れがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。  
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒  
[https://tamashiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiweb.com/special/t_stage/)



ディスプレイ


- ※画像のようにディスプレイすることができます。
- ※放電エフェクト(左/右)の取り付け方は右面の「放電エフェクトの取り付け」をご確認ください。
- ※可動時にパーツが外れた時は、付け直してください。

**コスレ注意!**  
WARNING:MAY RUB OFF




※台座のプリント部の上には、長時間乗せないようにしてください。

前脚爪の交換



後脚爪の交換



放電エフェクトの取り付け

