


■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

## ウマ娘 プリティーダービー ミスターシービー

© Cygames, Inc.


### ●交換用表情パーツ




### ●交換用手首



### ●スポン付属パーツ



### ●フィギュア本体



### ●しっぽ



### 矢印一覧 / Arrow List



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)



### ●クリップ




※フィギュア本体の腰などを挟みます。

### ●支柱




### ●台座



他も同様  
SAME FOR OTHERS

## スポン付属パーツの取り付け方

※●の部分が直線的になっています。




他も同様

SAME FOR  
OTHERS



1

※取り付け部分に  
1～6の刻印が  
あります。



破損に注意!

WARNING:  
DELICATE

### △ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

#### 〈 使用上の注意 〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

### 注意 CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.