

# ウルトラマンリガー パワータイプ

©円谷プロ ©ウルトラマンリガー製作委員会・テレビ東京

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触しているとき色が移る場合があります。

セット内容

- ウルトラマンリガー パワータイプ 本体 … 1体
- 交換用手首 … 10個
- 交換用カラータイマー(赤) … 1個
- サークルアームズパワーロー … 1個
- デラシウム光流エフェクト … 1個
- 別売り「S.H.Figuarts ウルトラマンリガー マルチタイプ」用ゼベリオン光線モーションエフェクト … 1個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧 / Arrow List

- ← 取り付けます。 Attachable
- ← 取り外します。 Removable
- ← 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意


CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しているため、組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

カラータイマーの交換

- 紛失注意!  
DO NOT MISPLACE
- 向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION


交換用カラータイマー(赤)



サークルアームズパワーロー

サークルアームズパワーロー


- 尖り注意!  
WARNING: SHARP
- コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF



デラシウム光流

- 尖り注意!  
WARNING: SHARP

デラシウム光流エフェクト




※別売りの魂STAGEで支えると安定します。

別売り「S.H.Figuarts ウルトラマンリガー マルチタイプ」用ゼベリオン光線モーションエフェクト

別売り「S.H.Figuarts ウルトラマンリガー マルチタイプ」用ゼベリオン光線モーションエフェクト

別売り  
SOLD SEPARATELY

※図のように取り付けます。



- 尖り注意!  
WARNING: SHARP

- コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF