

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。


《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。


セット内容 ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- 取扱説明書(本書).....1枚
- フィギュア本体.....1体
- 交換用手首.....3個
- 交換用フェイスパーツ.....2個
- ボウキャスター(右手首付き).....1個

■本体手首



■交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



<注意> 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつく恐れがありますので取扱には十分注意してください。

矢印一覧
Arrow List

← 取り付けます。
Attachable


← 取り外します。
Removable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashiweb.com/special/t_stage/



■フェイスパーツの交換



■ボウキャスターの装着



■交換用手首Eの取り付け

