

SHFiguarts スパイダークモノス 取扱説明書

©テレビ朝日・東映AG・東映

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

注 意

組立・可動時の彩色はがれに
注意してください。

セット内容

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- 本体..... 1体
- 交換用手首..... 7個
- クモノスレイヤー..... 1個
- ヴェノミックスシューター..... 1個
- クモノスキー（金）..... 1個
- クモノスキー（紫）..... 1個
- クモノスキー（銀）..... 1個

■本体手首



A

B

■交換用手首

（本体手首とつけかえることができます。）



C

D



E

F



G

H



I

※武器などを長時間持たせたままにしたり、こすったりすると彩色が移る恐れがあります。

矢印一覧 Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→


https://tamashiweb.com/special/t_stage/



尖り注意!

WARNING:
SHARP

肩・股関節を
引き出して
可動域を拡大
できます。



ホルダーを腰から外して、
キーを着脱してください。



※ランナーから取り外します。

紛失注意!

DO NOT
MISPLACE




変形注意!

WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが
付くことがあります。その際は破損
に注意して指で戻していただく。

武器の遊び方



クモノスキーを差し込んで、
鍵穴を回転させることができます。



クモノスキーの持たせ方



手首I