

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



●BRICK BLOCK レンガブロック

×2



●? BLOCK ハテナブロック




●FIGURE クリボー

×2




●GREEN SHELL ミドリこうら



●PIPE 土管



●PIPE CAP 土管蓋パーツ



●COIN コイン

×2



●COIN JOINT(HIGH) コイン用支柱(高)

×2




●COIN JOINT(LOW) コイン用支柱(低)

×2



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH





●SHELL JOINT A ミドリこうら用ジョイントパーツA

×2



●SHELL JOINT B ミドリこうら用ジョイントパーツB

×2



別売り
SOLD SEPARATELY


S.H.Figuarts
マリオ (SUPER MARIO)
MARIO (SUPER MARIO)

別売り
SOLD SEPARATELY

S.H.Figuarts
マリオ (SUPER MARIO)
MARIO (SUPER MARIO)



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH



AGES
15 & UP

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small
parts. Not for children under 3 years.

CAUTION for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out of the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

< DIRECTIONS >

- Please do not use excessive force when bending, pulling or attaching movable parts.

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●DISPLAY STAGE
専用台座

×2

●DISPLAY ARM A
専用台座アーム

●DISPLAY ARM B
ブロック用支柱

●DISPLAY ARM C
ブロック3連結用パーツ

