



INSTRUCTION MANUAL

ウルトラマンティガ スカイタイプ

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 《 使用上の注意 》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
 - 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

TAMASHII NATIONS STORE



More Details at
tamashii.jp/store/


INSTRUCTION MANUAL

セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

●フィギュア本体	1体	●ランパルト光弾エフェクトバーツ	1個
●交換用手首	12個	●取扱説明書(本書)	1枚
●交換用カラータイマー(赤)	1個		

本体手首



交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

矢印一覧 / ARROW LIST

← 取り外します / REMOVABLE

取り付けます / ATTACHABLE

← 可動します / MOVABLE

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

<注意> 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつく恐れがありますので取扱には十分注意してください。

可動時の注意


※胴体の軟質パーツや、可動のためにパーツが薄くなっている部分は、コスレや破損の恐れがありますので、注意しながら動かしてください。
(軟質パーツは長時間曲げたままにしないでください。)

コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF

ゆっくりと操作

CAREFULLY



※股関節を動かすときは、干渉しないよう基部を下にスライドさせてから動かしてください。

交換用カラータイマー(赤)



カラータイマー

交換用
カラータイマー(赤)

ランパルト光弾エフェクトバーツ

尖り注意!

WARNING:
SHARP

破損に注意!

WARNING :
DELICATE

ランパルト光弾エフェクトバーツ

